

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ФЕН-ВЫПРЯМИТЕЛЬ ENDEVER AURORA-488



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДИЗАЙН, КОМПЛЕКТАЦИЮ, А ТАКЖЕ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ В ХОДЕ ПОСТОЯННОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ЭТИХ ИЗМЕНЕНИЯХ.

ОСОБЕННОСТИ

- 1500W 220-240V 50-60Hz
- Бесщеточный высокоскоростной мотор
- LED дисплей для настройки потока воздуха и температуры
- Функция блокировки и разблокировки ручки
- Функция автоматической паузы и самоочистки
- Функция ионизации
- Съемная сетка воздухозаборника
- Выпрямляет горячим воздухом при переходе от влажного состояния к сухому.
- Разработана для создания прямых волос
- Используется высокоскоростной поток воздуха, а не горячие пластины.
- Интеллектуальное управление нагревом защищает от перегрева.
- Скоростной режим №1: 60-90-120°C
- Скоростной режим №2: 100-120-140°C
- Функция холодного воздуха: 25°C

ПРЕИМУЩЕСТВА

1. От мокрых волос до идеальной укладки – одним прибором.
2. Точный нагрев воздуха и равномерное распределение по прядям во время укладки – без термического повреждения.
3. Автоматически определяет, когда волосы находятся между пластинами, и снижает поток воздуха в режиме ожидания для более тихой и эффективной укладки.
4. Создан для сохранения силы волос и защиты их блеска.
5. Без термического повреждения – сохраняет силу волос, уменьшает ломкость и защищает естественный блеск, делая волосы здоровее.
6. Легкая естественная укладка – создает гладкие волосы без пушистости и непослушных волосков, с естественным объемом и сиянием.
7. Удобство без компромиссов – объединяет сушку и укладку в один шаг, экономя время без ущерба для стиля и здоровья волос.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за приобретение фена-выпрямителя Endever AURORA-488 (далее – фен-выпрямитель). При правильном использовании он прослужит Вам долгие годы.

ВНИМАНИЕ! Несоблюдение требований эксплуатации и хранения может привести к преждевременному выходу прибора из строя или к поражению электрическим током!

ВНИМАНИЕ! Фен – сложное электротехническое устройство. Перед его включением внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации. Изучите функции управления и надписи на корпусе. Соблюдайте правила безопасности при эксплуатации данного прибора.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Выпрямление влажных волос:

1. Слегка подсушите волосы полотенцем, выберите режим «Wet» (Влажные).
2. Установите максимальный поток воздуха и высокую температуру.
3. Зажмите пластины и просушите корни.
4. После высыхания корней разблокируйте пластины, выберите нужный поток воздуха и температуру.
5. Выпрямляйте и укладывайте волосы по прядям.

Выпрямление сухих волос:

1. Выберите режим «Dry» (Сухие) для коррекции укладки.
2. Установите желаемый поток воздуха и температуру.
3. Обработывайте волосы по прядям.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед использованием прибора внимательно прочитайте настоящее руководство и сохраните его для дальнейшего использования.

Перед включением фена убедитесь, что напряжение сети в вашем доме соответствует напряжению, указанному на приборе.

Фен предназначен только для индивидуального использования в быту.

Не используйте прибор вне помещения.

Отключайте фен от сети, если Вы им не пользуетесь, а также перед очисткой.

Отключая фен от сети, не тяните за шнур, а держитесь за вилку.

Не оставляйте работающий прибор без присмотра.

Не допускайте самостоятельного включения и выключения прибора малолетними детьми.

Следите, чтобы дети пользовались феном только в присутствии взрослых.

Не пользуйтесь феном в ванной, под душем или над раковиной, наполненной водой.

Во избежание короткого замыкания и поражения электрическим током, не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Не беритесь за прибор, провод и сетевую вилку мокрыми и влажными руками. Если влага попала внутрь прибора, немедленно отключите его от сети.

Используйте только прилагаемые в комплекте насадки.

Не используйте фен для сушки искусственных волос или париков.

При сушке волос следите, чтобы волосы и посторонние предметы не попадали в отверстия на корпусе фена.

Заблокированные вентиляционные отверстия могут стать причиной перегрева прибора.

При перегреве аппарата встроенная защитная система автоматически отключает питание. В этом случае нажмите и удерживайте кнопку выключения, пока дисплей не погаснет, а затем отключите прибор от электросети и дайте ему остыть.

Не допускайте повреждения сетевого шнура и вилки. Во избежание повреждения сетевого шнура и поражения электрическим током, не сгибайте, не перекручивайте, не перегибайте его, не размещайте в непосредственной близости от горячих поверхностей.

Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность.

Не пользуйтесь неисправным прибором. Не пытайтесь самостоятельно осуществлять ремонт прибора. В случае неисправности обращайтесь в специализированный сервисный центр.

Не пользуйтесь прибором с неисправным шнуром или вилкой: замена шнура осуществляется только в специализированном сервисном центре.

Не пытайтесь самостоятельно осуществить ремонт прибора.

Храните прибор вдали от источников тепла, влаги, прямых солнечных лучей.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Диапазон температур:

- Минимальная температура: 25°C
- Максимальная температура: 140°C

2. Регулировка температуры:

- При каждом нажатии кнопки «Изменение температуры» индикатор меняет температуру на 30°C или 20°C в зависимости от скоростного режима.

3. Включение прибора:

- Для включения удерживайте кнопку питания.

4. Подключение к сети:

- Полностью размотайте шнур питания.
- Подключите устройство к розетке с напряжением 220-240V.

5. Настройка перед использованием:

- Включите прибор и установите нужную температуру перед началом укладки.

6. Рекомендации по выпрямлению волос:

- Для лучшего результата вымойте волосы и слегка просушите полотенцем перед использованием.
- Обработывайте волосы по прядям, переходя к следующему участку после завершения предыдущего.



МЕТОД УКЛАДКИ

Шаг 1. Предварительная сушка корней

Сдвиньте кнопку, чтобы зафиксировать пластины прибора.

- В закрытом положении аккуратно просушите корни, создавая объем у основания.

Шаг 2. Разделение на пряди и укладка

Выпрямитель с горячим воздухом работает под любым углом.

- Разделите волосы на секции зажимами и обрабатывайте их последовательно для идеального результата.

Шаг 3. Закрепление укладки холодным воздухом

Активируйте режим холодный воздух, чтобы зафиксировать форму.

- Технология помогает стабилизировать структуру волос, сохраняя укладку надолго.

Этот метод обеспечивает гладкость, объем и стойкость при бережном уходе за волосами.

СОВЕТ

Перед началом укладки протестируйте прибор на небольшой пряди волос, чтобы убедиться в желаемом результате.

- Это поможет подобрать оптимальную температуру и скорость подачи воздуха именно для вашего типа волос.

- Особенно важно для тонких, окрашенных или поврежденных волос, чтобы избежать пересушивания.

Такой подход обеспечит идеальную укладку без неожиданностей!

ЧИСТКА И УХОД

- Всегда отключайте прибор от сети перед чисткой.
- Не прикасайтесь к пластинам в течение 30 минут после выключения. Корпус протирайте слегка влажной салфеткой.
- Не используйте агрессивные моющие средства, абразивы или растворители. Никогда не погружайте прибор в воду.
- Перед следующим использованием

убедитесь, что прибор полностью сухой.

Дополнительные рекомендации:

- Для удаления остатков стайлинговых средств с пластин используйте мягкую ткань или специальные салфетки для утюжков.
- Храните прибор в сухом месте, избегая перегибов шнура.

Соблюдение этих правил продлит срок службы вашего устройства!

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данный прибор предоставляется гарантия 12 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на дефекты материала и недостатки при изготовлении. В рамках настоящей гарантии изготовитель обязуется отремонтировать или заменить любую деталь, которая была признана неисправной. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с данной инструкцией, в него не были внесены изменения, оно не ремонтировалось, не разбиралось неуполномоченными на то специалистами, и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним. А также сохранена полная комплектность изделия.

Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия, а также на механические повреждения; воздействие внешней или агрессивной среды; повреждения, вызванные избыточным напряжением сети. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью и подписью продавца на гарантийном талоне. Гарантийный ремонт не влияет на продолжение гарантийного срока и не инициирует начало новой гарантии.

Согласно п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей», производителем установлен минимальный срок службы для данного изделия, который составляет не менее 2 лет с момента производства при условии, что эксплуатация изделия производится в строгом соответствии с настоящей инструкцией и предъявляемыми техническими требованиями.

Внимание! Установленный производителем срок службы прибора составляет два года со дня его приобретения, при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством и применимыми техническими стандартами.

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенном на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 9 знаков. 1-й и 2-й знаки обозначают месяц, 3-й и 4-й — год выпуска продукта.

УТИЛИЗАЦИЯ

Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. Не выбрасывайте такие изделия вместе с обычным бытовым мусором.

Упаковочные материалы являются экологически чистыми и могут быть пере-

работаны.

Товары с указанным символом не должны утилизироваться вместе с обычными бытовыми отходами. Для дальнейшей переработки этих продуктов, необходимо сдать их на специализированный сборный пункт.

С адресами и телефонами авторизованных сервисных центров и полным ассортиментом продукции вы можете ознакомиться на сайтах:

www.kromax.se

www.endever.su

www.kromax.ru

или узнать по телефону

8 (800) 5555-88-3

Изготовитель: Evolution Technology Co., Ltd. / Эволюшен Технолоджи Ко Лтд, Китай, Шанхай, Мейшенг, 177, стр.3, этаж 6, офис 631

Импортер: ООО «Влкгрупп», 141009, Московская область, город Мытищи, г. Мытищи, ул. Карла Маркса, д. 4, помещ. 126

