

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОСТЕР ENDEVER ST-133



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность: 850 Вт

Напряжение, частота: 220-240В, 50-60 Гц

Тип управления: механический

Габаритные размеры: 28,3*16,3*17,8 см

Размер отсеков для тостов: 14*4*11,5 см

Вес нетто: 1,39 кг

Длина провода: 0,75 м

Цвет: стальной

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДИЗАЙН, КОМПЛЕКТАЦИЮ, А ТАКЖЕ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ В ХОДЕ ПОСТОЯННОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ЭТИХ ИЗМЕНЕНИЯХ.

УСТРОЙСТВО МОДЕЛИ

Тостер - бытовой электроприбор, предназначенный для быстрого поджаривания ломтиков хлеба (тостов).

1. Отверстие для тостов
2. Корпус
3. Рычаг загрузки тостов
4. Регулировка степени поджаривания с LED дисплеем
5. Кнопка отмены
6. Кнопка повторного нагрева
7. Кнопка размораживания
8. Кнопка увеличения времени +30 секунд
9. Отсек для хранения шнура
10. Лоток для сбора крошек



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за то, что Вы отдали предпочтение бытовой технике ENDEVER.

ENDEVER – это популярная торговая марка современной бытовой техники. Продукция приобрела широкую известность на российском рынке. Непревзойденная функциональность, стильный оригинальный дизайн и широкий ассортимент – отличительные черты бытовой техники ENDEVER. Секрет успеха нашей продукции кроется в высоком качестве, соответствующем международным и российским стандартам, а также в доступной цене, ориентированной на самого широкого потребителя. ENDEVER – это качество, надёжность и

внимательное отношение к нашим покупателям. Мы надеемся, что и в будущем Вы будете выбирать изделия нашей Компании.

Вы можете быть уверены, что электрический тостер ENDEVER SKYLINE ST-133 – это высококачественный прибор, в котором применены новейшие технологии в области использования безопасных для здоровья материалов и компонентов и гарантирует максимальную безопасность и удобство при использовании.

Электрический тостер ENDEVER SKYLINE ST-133 – Ваш незаменимый помощник на кухне!

Готовьте легко, быстро и вкусно! Это отличное качество и высокая производительность по разумной цене.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ВНИМАНИЕ:

- Перед включением изделия в сеть убедитесь, что напряжение сети соответствует указанному на этикетке изделия.
- Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- Не используйте изделие вне помещений.
- Каждый раз перед включением изделия, осмотрите его.
- При наличии повреждений корпуса или сетевого шнура, не включайте изделие в розетку.
- Изделие и сетевой шнур должны храниться так, чтобы они не попадали под воздействие высоких температур, прямых солнечных лучей и влаги.
- Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- Не оставляйте изделие включенным в сеть без надзора!
- Используйте изделие только на ровной, прочной, сухой поверхности, не допуская попадания водяных брызг. Не переворачивайте его. Не прикасайтесь к изделию влажными руками.
- При намокании прибора, сразу отклю-

чите его от электросети, не прикасаясь к изделию и влаге с прибора. Обратитесь к квалифицированному специалисту авторизованного сервисного центра для проверки или ремонта.

- Предохраняйте изделие от ударов и падений.
- По окончании эксплуатации, при чистке или поломке изделия всегда отключайте его от сети.
- Не располагайте изделие вблизи источников тепла, на горячей поверхности и у открытого огня (газовая плита).
- Нельзя переносить изделие, держа его за сетевой шнур.
- Отключая изделие от сети, тяните за вилку, придерживайте розетку.
- Расправляйте провод на время хранения.
- Замену сетевого шнура, а также другие виды ремонта могут осуществлять только квалифицированные специалисты авторизованного сервисного центра.
- Для ремонта изделия могут быть использованы только оригинальные запасные части.
- Не пытайтесь достать горячие тосты руками, это противопоказано и может привести к ожогам.
- Для дополнительной защиты в цепи питания целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА, для установки УЗО обратитесь к специалисту.
- **Внимание!** Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями, или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не инструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- **Предупреждение!** Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
- **Предупреждение!** При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
- **Предупреждение!** Хлеб может загореться, поэтому не используйте тостер рядом или под легковоспламеняющимся материалом, в частности занавесками.
- **Предупреждение!** Поверхности могут стать горячими в ходе использования. Несоблюдение этого предупреждения может привести к ожогам.
- **Предупреждение!** Приборы не предназначены для работы от внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.
- Данный прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных

условиях, в частности:

1. в кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и прочих производственных условиях;
2. на сельскохозяйственных фермах;
3. клиентами в гостиницах, отелях и прочей инфраструктуре жилого типа;
4. в частных пансионатах.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Выньте прибор из упаковки.
- Перед первоначальным включением протрите и очистите тостер от упаковочных и рекламных материалов.
- Убедитесь, что рабочее напряжение прибора соответствует напряжению сети Вашего дома.
- Ничего не загружая в тостер, включите его, установив регулятор степени поджаривания в максимальное положение. Повторите процедуру еще раз. При этом следует проветривать помещение.
- При первоначальном включении новые нагревательные элементы могут испускать специфический запах и небольшое количество дыма. Это не является признаком неисправности.

Начало работы

- Подключите изделие к электросети и загрузите подготовленные тосты в приемные отверстия.
- Опустите загрузочный рычаг, тостер автоматически включится.
- Установите степень поджаривания в одно из положений при помощи ручки регулировки степени поджаривания, учитывая, что: 1 - минимальный уровень; 6 - максимальный уровень. На дисплее будет отображаться время приготовления установленного уровня поджаривания.
- При помощи кнопки увеличения времени +30 секунд вы можете прибавить время поджаривания тостов на выбранном уровне поджаривания. Это будет полезным, когда тост не до конца поджаривается до нужного цвета на выбранном уровне, а при выборе следующего уровня тост будет уже слишком поджарен. Вы можете добавить еще времени до его готовности на выбранном режиме, не меняя его.
- По окончании поджаривания тостер автоматически отключится и поднимет тосты. Загрузочный рычаг займет исходное положение.
- Для извлечения тостов небольшого размера аккуратно поднимите загрузочный рычаг.
- После использования тостера отключите прибор от сети питания

ФУНКЦИЯ ОТМЕНЫ

Поджаривание можно прекратить в любой момент, нажав кнопку отмены, при этом загрузочный рычаг поднимается.

ФУНКЦИЯ РАЗМОРАЖИВАНИЯ

Функция РАЗМОРАЖИВАНИЯ увеличивает время поджаривания замороженного хлеба.

- Опустите загрузочный рычаг, тостер автоматически включится.
- Вставьте замороженные ломтики хлеба в прорези и выберите желаемую степень поджаривания.
- Нажмите кнопку РАЗМОРОЗКИ. Загорается индикатор кнопки.

ФУНКЦИЯ ПОВТОРНОГО НАГРЕВА

Функция ПОВТОРНОГО НАГРЕВА сокращает время поджаривания для хрустящих тостов.

- Вставьте ломтики хлеба в прорези.
- Опустите загрузочный рычаг, тостер автоматически включится.
- Нажмите кнопку ПОВТОРНОГО НАГРЕВА. Загорается индикатор кнопки.

ЛОТОК ДЛЯ СБОРА КРОШЕК

Ваш тостер оснащен выдвижным поддоном для сбора крошек. Выдвиньте поддон, удалите крошки, и установите его на место.

ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Перед очисткой отключите прибор от сети.
- Дайте тостеру полностью остыть.
- Не используйте для очистки абразивные средства, органические растворители и агрессивные жидкости.
- Очистите поддон от крошек.
- Не погружайте корпус в воду
- Если прибор не используется, всегда вынимайте сетевую вилку из розетки.
- Храните его в сухом месте, недоступном для детей.
- Аккуратно обращайтесь с сетевым шнуром, старайтесь не дергать, перекручивать или растягивать его, особенно около вилки.
- Для удобства и компактности хранения тостера для шнура предусмотрен отсек для хранения.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия 12 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на дефекты материала и недостатки при изготовлении. В рамках настоящей гарантии изготовитель обязуется отремонтировать или заменить любую деталь, которая была признана неисправной. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с данным руководством, в него не были внесены изменения, оно не ремонтировалось, не разбиралось неуполномоченными на то специалистами, и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним. А также сохранена пол-

ная комплектность изделия.

Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия, а также на механические повреждения; воздействие внешней или агрессивной среды; повреждения, вызванные избыточным напряжением сети. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью и подписью продавца на гарантийном талоне. Гарантийный ремонт не влияет на продление гарантийного срока и не инициирует начало новой гарантии.

Согласно п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей», производителем установлен минимальный срок службы для данного изделия, который составляет не менее 2 лет с момента производства при условии, что эксплуатация изделия производится в строгом соответствии с настоящим руководством предъявляемыми техническими требованиями.

УТИЛИЗАЦИЯ

Упаковочные материалы являются экологически чистыми и могут быть переработаны.

Товары с указанным символом не должны утилизироваться вместе с обычными бытовыми отходами. Для дальнейшей переработки этих продуктов, необходимо сдать их на специализированный сборный пункт.



С адресами и телефонами авторизованных сервисных центров и полным ассортиментом продукции вы можете ознакомиться на сайтах:

WWW.KROMAX.RU

WWW.ENDEVER.SU

WWW.KROMAX.SE

8(800) 5555-88-3

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: GUANGDONG SHUNDE
TENFLY ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD

Страна производства: Китай

ИМПОРТЕР: ООО «ВЛКГРУПП»

АДРЕС: 141009, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ,
Г. МЫТИЩИ, УЛ. КАРЛА МАРКСА, Д. 4,
ПОМЕЩ. 126

Тел: 8-800-5555-88-3

E-mail info@endever.su

