



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВЕНТИЛЯТОР НАПОЛЬНЫЙ BREEZE-05/BREEZE-06



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДИЗАЙН, КОМПЛЕКТАЦИЮ, А ТАКЖЕ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ В ХОДЕ ПОСТОЯННОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ЭТИХ ИЗМЕНЕНИЯХ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 220-240В

Частота тока: 50-60 Гц

Мощность: 50 Вт

Габариты: 45*50*138 см

Вес: 3,8 кг

Длина провода: 1,5 м


Цвет: черный (BREEZE-05), белый (BREEZE-06)

УСТРОЙСТВО МОДЕЛИ

Вентилятор предназначен для искусственной вентиляции помещений.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

1. Передняя решетка
2. Замок фиксации решеток
3. Фиксатор лопастей
4. Лопасти
5. Гайка задней решетки
6. Задняя решетка
7. Шток мотора
8. Мотор
9. Кнопка вращения по горизонтали
10. Регулировка по вертикали
11. Панель управления
12. Фиксатор стойки
13. Провод питания
14. Удлинительная трубка
15. Фиксатор стойки
16. Нижняя удлинительная трубка
17. Верхняя часть основания
18. Нижняя часть основания
19. Винт



Чтобы включить вращение по горизонтали – нажмите вниз данную кнопку. Чтобы зафиксировать нужное положение – потяните в верх кнопку.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за то, что Вы отдали предпочтение бытовой технике ENDEVER. ENDEVER – это популярная торговая марка современной бытовой техники. Продукция приобрела широкую известность на российском рынке. Непревзойденная функциональность, стильный оригинальный дизайн и широкий ассортимент – отличительные черты бытовой техники ENDEVER.

Секрет успеха нашей продукции кроется в высоком качестве, соответствующем международным и российским стандартам, а также в доступной цене, ориентированной на самого широкого потребителя.

ENDEVER – это качество, надёжность и внимательное отношение к нашим покупателям. Мы надеемся, что и в будущем Вы будете выбирать изделия нашей Компании.


Напольный вентилятор ENDEVER BREEZE-05 / BREEZE-06 гарантирует максимальную безопасность при использовании и удобство в работе. Напольный вентилятор предназначен для создания принудительной циркуляции воздуха в доме, офисе, магазине и т.д. в жаркое время года.

Вы можете быть уверены, что вентилятор ENDEVER BREEZE-05 / BREEZE-06 – это высококачественный прибор, в котором применены новейшие технологии в области использования безопасных для здоровья материалов и компонентов.

Вентилятор ENDEVER BREEZE-05 / BREEZE-06 – это отличное качество, комфорт и удобство по разумной цене.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ВНИМАНИЕ:

- Внимательно прочитайте данное руководство перед эксплуатацией прибора во избежание поломок при использовании и сохраняйте его для последующего обращения.
- Неправильное обращение может привести к поломке изделия, нанести материальный ущерб или причинить вред здоровью пользователя.



- 3 – Максимальная
2 – Средняя
1 – Низкая
0 – Выключение



Выберете необходимую скорость обдува и нажмите на кнопку:

- 3 – Максимальная скорость
2 – Средняя скорость
1 – Низкая скорость
0 – Выключение прибора

• Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики, указанные на изделии, параметрам электрической сети.

• Используйте только в бытовых целях. Прибор не предназначен для промышленного применения.

• Во избежание пожара и/или выхода вентилятора из строя запрещается накрывать вентилятор какими-либо вещами!

• Пожалуйста, отключите штепсель из розетки, если вы не пользуетесь вентилятором.

• Во избежание каких-либо травм запрещается прикасаться к работающему вентилятору. В случае повреждения шнура электропитания его замена должна производиться квалифицированным специалистом.

• Запрещается использовать вентилятор с любыми специальными устройствами, обеспечивающими автоматизацию его работы.

• Запрещается использовать вентилятор, который установлен неустойчиво.

• Не используйте прибор вне помещений и на влажных поверхностях.

• Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор и шнур питания в воду или другие жидкости.

• Если это произошло, НЕ ТРОГАЙТЕ изделие, немедленно отключите его от электросети и обратитесь в Сервисный центр для проверки.

• Включайте прибор в электросеть только сухими руками; при отключении держитесь рукой за вилку, не тяните за шнур.

• Следите за тем, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.

• Всегда отключайте прибор от электросети перед очисткой, а также, если он не используется.

• Не располагайте прибор вблизи источников тепла (радиаторов, обогревателей и др.) и не подвергайте его воздействию прямых солнечных лучей, так как это может вызвать деформацию пластмассовых деталей.

• Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями, или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

• Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором.

• **ВНИМАНИЕ:** во избежание перегрузки сети питания, не подключайте изделие одновременно с другими мощными электроприборами к одной и той же линии электросети.

• **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать и самостоятельно ремонтировать поврежденное изделие. Обратитесь в Сервисный центр.

• Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор или заменять какие-либо детали. При обнаружении неполадок обращайтесь в ближайший Сервисный центр.

• Если изделие некоторое время находилось при температуре ниже 0 °C, перед включением его следует выдержать в комнатных условиях не менее 2 часов.

• Для дополнительной защиты в цепи питания целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 mA, для установки УЗО обратитесь к специалисту.

• **ВНИМАНИЕ!** Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями, или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

• **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Дети должны находиться

под присмотром для недопущения игр с прибором.

• **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.

• **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Приборы не предназначены для работы от внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.


• Данный прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных условиях, в частности:

- 1. в кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и прочих производственных условиях;
- 2. на сельскохозяйственных фермах;
- 3. клиентами в гостиницах, мотелях и прочей инфраструктуре жилого типа;
- 4. в частных пансионатах.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

СБОРКА


1. Соберите основание и нижнюю трубку, как показано на рис.1




2. Соедините мотор в сборе и верхнюю соединительную трубку, и нижнюю соединительную трубку с основанием, как показано на рис.2



3. Установите заднюю защитную решетку на мотор, за как показано на рис.3 и зафиксируйте гайкой.



4. Установите лопасти и закрепите фиксатором для лопастей, как показано на рис.4



5. Установите переднюю решетку, совместите разъемку на передней и задней решетках и и закройте замок фиксации решеток. Рис.5



ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Подключите вентилятор к сети питания при помощи провода питания.

2. Установите необходимую скорость вращения:


0-ВЫКЛ

1-Низкая скорость

2-Средняя скорость

3-Высокая скорость

3. Если требуется включить дополнительно режим горизонтального вращения, то нажмите на кнопку, как показано на рис. 6 Если нужно остановить вращение, то подымите кнопку вверх.




4. Вы можете отрегулировать положение лопастей по вертикали. С небольшим усилием подымите или опустите лопасти, как показано на рис.7, при необходимости нужно ослабить винт, чтобы можно было легко изменить угол наклона. После снова затянуть винт фиксации. Угол регулировки 15 градусов.

ВНИМАНИЕ: проводить регулировку на выключенном приборе.



5. Чтобы выключить вентилятор нажмите на кнопку «0» и отсоедините провод питания от сети. Рис.8



ХРАНИЕНИЕ И УХОД

• Пластиковые части вентилятора (лопасти, колпачок, гайка и т.д.) очищаются с помощью влажной мягкой ткани и мягкого мыла.

Не допускайте применение моющих средств, содержащих абразивные вещества, металлических щеток, песчаных и других активных моющих средств.

• Не устанавливайте вентилятор в помещениях с повышенной влажностью.

• Хранить вентилятор следует в сухом помещении с температурой воздуха не ниже 5° С.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия 12 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на дефекты материала и недостатки при изготовлении. В рамках настоящей гарантии изготовитель обязуется отремонтировать или заменить любую деталь, которая была признана неисправной. Настоящая

гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с данным руководством, в него не были внесены изменения, оно не ремонтировалось, не разбиралось неуполномоченными на то специалистами, и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним. А также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия, а также на механические

повреждения; воздействие внешней или агрессивной среды; повреждения, вызванные избыточным напряжением сети. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью и подписью продавца на гарантийном талоне. Гарантийный ремонт не влияет на продление гарантийного срока и не инициирует начало новой гарантии. Согласно п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей», производителем установлен минимальный срок службы для данного изделия, который составляет не менее 2 лет с момента производства при условии, что эксплуатация изделия производится в строгом соответствии с настоящим руководством предъявляемыми техническими требованиями.

Установленный производителем срок службы прибора составляет 2 года со дня его приобретения, при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством и применимыми техническими стандартами.

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенном на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 9 знаков. 1-й и 2-й знаки обозначают месяц, 3-й и 4-й — год выпуска продукта.

УТИЛИЗАЦИЯ

Упаковочные материалы являются экологически чистыми и могут быть переработаны.

Товары с указанным символом не должны утилизироваться вместе с обычными бытовыми отходами. Для дальнейшей переработки этих продуктов, необходимо сдать их на специализированный сборный пункт.



С адресами и телефонами авторизованных сервисных центров и полным ассортиментом продукции Вы можете ознакомиться на сайтах:

WWW.KROMAX.RU

WWW.ENDEVER.SU

WWW.KROMAX.SE

8(800) 5555-88-3

QIANGFU ELECTRICAL APPLIANCE MANUFACTURE LIMITED

Страна производства: Китай

ИМПОРТЕР: ООО "ВЛКГРУПП"

Адрес: 141009, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. МЫТИЩИ, УЛ. КАРЛА МАРКСА, Д. 4, ПОМЕЩ. 126

Тел: 8-800-5555-88-3

E-mail info@endever.su



Проблема	Решение
Нет питания	Проверьте подключен ли прибор к источнику питания. Проверьте нажата ли кнопка скорости 1, 2, 3
Не дует	Проверьте не загрязнена ли решетка, не закрыта посторонними предметами
Шумно работает	Проверьте переднюю и заднюю решетки, правильно ли они собраны. Проверьте правильно ли установлены лопасти