

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОТПАРИВАТЕЛЬ ODYSSEY Q-107



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность: 2000 Вт
 Номинальное напряжение: 220 В
 Частота тока: 50-60 Гц
 Объем бака для воды: 1.7 литра
 Готовность к работе: 38 секунд
 Температура пара: до 98°C
 Давление: 1 бар
 Время непрерывной работы: 53 мин
 Производительность пара: 45 г/мин
 Габаритные размеры: 28.5*22*154 см
 Мин / макс. высота стойки: от 44 до 118 см
 Вес: 3.1 кг
 Длина сетевого шнура: 150 см
 Длина парового шланга: 140 см
 Цвет: оранжевый


ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Регулировка мощности пара
 Защита от скачков напряжения сети
 Абсолютно безопасен: имеет защиту от перегрева, которая в случае повреждения термостата или отсутствия воды в баке, автоматически отключает прибор от электрической сети
 Съемный бак
 Долив воды во время работы
 Индикатор готовности работы
 Два маневренных колеса для лёгкого перемещения
 Легкий, компактный

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДИЗАЙН, КОМПЛЕКТАЦИЮ, А ТАКЖЕ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ В ХОДЕ ПОСТОЯННОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ЭТИХ ИЗМЕНЕНИЯХ.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Универсальная насадка-распылитель
2. Держатель насадки-распылителя
3. Плечики
4. Телескопическая стойка
5. Гибкий паровой шланг
6. Соединительный штуцер
7. Резервуар для воды
8. Регулятор отпаривания
9. Корпус
10. Колесики
11. Зажимы для брюк
12. Термостойкая защитная рукавица
13. Универсальная щётка-насадка с длинной полимерной щетиной



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за то, что Вы отдали предпочтение бытовой технике Endever.

Endever - это качество, надёжность и внимательное отношение к нашим покупателям. Мы надеемся, что и в будущем Вы будете выбирать изделия нашей Компании.

Вы можете быть уверены, что отпариватель Endever Odyssey Q-107 - это высококачественный прибор, в котором применены новейшие технологии в области использования безопасных для здоровья материалов и компонентов.

Секрет успеха нашей продукции кроется в высоком качестве, соответствующем международным и российским стандартам, а также в доступной цене, ориентированной на самого широкого потребителя.

Endever – это популярная торговая марка современной бытовой техники. Продукция приобрела широкую известность на российском рынке.

Непревзойдённая функциональность, стильный оригинальный дизайн и широкий ассортимент – отличительные черты бытовой техники Endever.

Во всем мире отпариватели давно широко используются в быту как наиболее эффективное устройство для влажно-тепловой обработки текстильных изделий. Средняя цена отпаривателя равна, а зачастую ниже средней цены на современные модели утюгов. Удобный, эффективный отпариватель Endever Odyssey Q-107 полностью перевернет Ваши представления об уходе за вещами, сэкономит силы и время, обеспечит идеальный результат!

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Универсальный отпариватель Endever Odyssey Q-107 - сложное электротехническое устройство.

Перед его включением внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации. Изучите функции управления и надписи на корпусе отпаривателя. Соблюдайте правила безопасности при эксплуатации данного изделия.

Универсальный отпариватель Endever Odyssey Q-107 представляет собой устройство для вертикального отпаривания и очистки текстильных изделий с использованием пара. Имеет элегантный дизайн, прост в использовании, экономичен и безопасен.

Применяется для вещей из хлопка, шелка, капрона, нейлона, полиэстера, драпа, меха, кожи и др. Легко и быстро отпаривает платья, брюки, блузы, юбки, украшенные кружевами, пайетками, стразами и другими элементами отделки. Чистит, освежает изделия из шерсти и трикотажа, избавляет вещи от частых стирок и химчисток. Прекрасно справляется с пропариванием подушек, матрасов, одеял и мягких игрушек. Проникая насквозь, уничтожает пылевых клещей, негативную микрофлору и запахи.

Пар - самый бережный и эффективный способ глажения, очистки, дезинфекции одежды, белья и различных поверхностей. Мощная струя пара без применения химических средств уничтожает грязь и всю патогенную микрофлору (бактерии, клещи, грибок), что особенно важно для семей с маленькими детьми и для людей с аллергическими заболеваниями.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При эксплуатации прибора следуйте нижеприведенному руководству. При правильном использовании он прослужит Вам долгие годы.

Данное руководство содержит важную информацию, необходимую для правильной эксплуатации отпаривателя. Не используйте прибор до тех пор, пока внимательно не ознакомитесь с ним. Неукоснительное соблюдение правил эксплуатации, ухода и содержания отпаривателя гарантируют его надежную и безотказную работу.

Прибор предназначен для использования только внутри помещений.

Данный прибор может использоваться только в целях, описанных в данном руководстве. Использование в других целях запрещено.

Во избежание загрязнения обрабатываемых материалов, следует использовать питьевую воду. Рекомендуется использование очищенной воды.

Не включайте отпариватель в электросеть, напряжение которой выходит за пределы, указанные в технических характеристиках.

Во избежание возникновения пожара, протирайте пыль с вилки.

Во избежание короткого замыкания и поражения электрическим током, не прикасайтесь к проводу или розетке мокрыми руками.

Перед началом работы высвободите сетевой шнур. Избегайте одновременного использования данного прибора с другими электрическими приборами высокой мощности.

Перед началом работы подсоедините все необходимые аксессуары для проглаживания и очистки, наполните водой водяной бак, затем можете включать прибор.

Убедитесь в том, что паровой шланг не запутан, не перекручен и хорошо функционирует.

Прибор следует устанавливать на плоскую и устойчивую поверхность.

Во избежание деформации водяного бака, не заливайте в него горячую воду. Бак нужно наполнять перед применением и периодически проверять уровень воды.

Не набирайте воду непосредственно из-под крана.

Не добавляйте очищающие средства в водяной бак.

Сетевой шнур и паровые трубы не должны соприкасаться с нагревательными или металлическими элементами прибора.

Не оставляйте работающий прибор без присмотра и не позволяйте детям играть с ним.

Не используйте прибор вне помещения или в помещении, где применяется аэрозольная продукция.

Во время работы прибора не направляйте пар в сторону людей, животных и электрических приспособлений.

Во время работы прибора не прикасайтесь к выходному паровому отверстию и шлангу подачи пара, а также не тяните сетевой шнур.

Во избежание несчастных случаев, нельзя класть на пол или сгибать шланг подачи пара.

Во избежание повреждения шланга подачи пара и утечки пара, нельзя с чрезмерным усилием тянуть шланг или передвигать прибор во время работы.

Прекратите использование прибора, если насадка отпаривателя упала, имеет видимые повреждения или происходит утечка пара.

Во избежание получения ожогов паром, после работы нужно отключить электропитание прибора, вынуть сетевую вилку из розетки. Только затем, когда прибор остывает, слить остатки воды и упаковать его для хранения. Просушите прибор до его упаковки.

При отключении сетевого шнура, тяните за вилку, а не за шнур.

Для очистки поверхности прибора используйте сухую тряпку и нейтральное чистящее средство. Нельзя применять такие растворители, как бензин, спирт, амилацетат и т.п.

Избегайте попадания посторонних предметов и влаги внутрь корпуса отпаривателя. Не храните прибор в сырых, незащищенных от коррозии местах.

Храните прибор подальше от воспламеняющихся и взрывоопасных веществ.

Передвигать прибор необходимо за стойку. Если прибор тяжело двигается - не применяйте силу. Отключите электропитание и отсоедините сетевую вилку перед проверкой прибора на возможность перемещения.

Перед наполнением или сливом воды из бака, отключите электропитание и отсоедините сетевую вилку. Не открывайте и не разбирайте водяной бак во время работы.

В целях Вашей безопасности, если Вы нашли дефект аксессуаров или сетевого шнура, прекратите работу. Замену шнура питания должен производить специалист сервисной службы.

Вынимайте вилку шнура питания из розетки при выключении отпаривателя на длительное время.

Перед тем, как очистить или произвести ремонт прибора, необходимо отключить электропитание, отсоединить сетевую вилку, освободить от давления нагревающий элемент и дать прибору остить.

В случае возникновения любых неисправностей, не пытайтесь самостоятельно отремонтировать прибор. Не доверяйте ремонт случайным лицам. Все ремонтные работы должны выполняться только специалисты авторизованного сервисного центра.

Данный прибор не предназначен для эксплуатации людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за безопасность.

ВНИМАНИЕ!

1. При эксплуатации прибора использование термостойкой защитной рукавицы обязательно!

2. Сборка и разборка прибора должна проводиться согласно данному руководству. Не производите его разборку во включенном состоянии.

3. Перед включением изделия убедитесь, что все части плотно соединены между собой. Никогда не включайте прибор до окончательной установки шлангов и аксессуаров.

4. Во избежание получения ожогов, замена съёмных аксессуаров должна производиться только при отключенной подаче пара и их охлажденном состоянии.

5. Не направляйте пар на электрические приборы, в т.ч. для очистки внутренних поверхностей плит и микроволновых печей.

СБОРКА И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Извлеките отпариватель из упаковки и произведите внешний осмотр с целью определения возможных механических повреждений корпуса, аксессуаров и сетевого шнура. Проверьте комплектность. Использование отпаривателя с любыми повреждениями и неисправностями запрещено.

ВНИМАНИЕ! Чтобы предотвратить повреждение паром различных поверхностей или получение ожогов, после использования паровой шланг всегда устанавливайте в держатель. Не кладите его на пол во избежание вытекания горячей воды.

2. Во избежание появления утечки пара и повреждения шланга, не тяните за шланг.

3. Возьмите телескопическую стойку, откройте зажимы фиксации, выдвиньте её на всю длину, закройте зажимы фиксации.

4. Вставьте нижнюю часть телескопической стойки в специальное отверстие на корпусе отпаривателя, нажмите на стойку до момента блокировки в отверстии.

6. Установите вешалку для одежды на телескопическую стойку.

7. Установите насадку-распылитель на держатель.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ОТПАРИВАНИЕ

Снимите резервуар, залейте в него холодную воду.

ВНИМАНИЕ! Перед заполнением резервуара убедитесь, что бак пустой. Не наливайте более 1.7 л воды.

ВНИМАНИЕ! Не добавляйте моющие средства в воду!

ПРИМЕЧАНИЕ! Чтобы продлить срок службы Вашего отпаривателя, мы рекомендуем использовать дистиллированную или фильтрованную воду.

Установите резервуар на место.

Подключите устройство к электрической сети. Убедитесь, что электрическое напряжение соответствует указанным техническим характеристикам.

Установите регулятор в положение, соответствующее температуре отпаривания в зависимости от типа ткани. Загорится световой индикатор работы прибора.

Подача пара начнется примерно через 38 секунд.

Поместите чистую одежду на специальную вешалку для одежды из комплекта поставки.

Возьмите паровой утюжок за ручку и поднесите к изделию во время глажения одежды придерживайте ее за края, разравнивая складки и разглаживая их горячим паром.

ПРИМЕЧАНИЕ: Надевайте защитную рукавицу, чтобы придерживать предмет одежды. Она защищает руку от пара, поступающего из сопел утюжка отпаривателя.

Начинайте глажение с основных частей одежды. Слегка прижмите металлическую панель парового утюжка к одежде и двигайте щетку вверх и вниз с такой скоростью, чтобы пар проникал в волокна.

Во время глажения воротника вы можете загнуть его назад, взять одной рукой его край и двигать щетку горизонтально. Будьте аккуратны, чтобы не обжечься горячим паром.

В случае необходимости повторите действия предыдущего пункта 2-3 раза.

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда паровой шланг изогнут, слышен характерный звук. При этом объем пара существенно снизится. Поднимите ручку на 2-3 секунды, чтобы устранить проблему.

Во время глажения рукавов немного потяните за рукав, чтобы разровнять его, и водите щеткой вдоль рукавов.

Чтобы прогладить нижние края одежды, придерживайте один край и водите щеткой в горизонтальном направлении.

Прогладив одежду спереди, переверните ее и прогладьте с другой стороны.

Занавески и портьеры можно отпаривать, не снимая.

Плотные ткани могут потребовать дополнительного отпаривания.

ПРИМЕЧАНИЕ: будьте осторожны, помещая одежду на вешалку для одежды. Слишком сильно нажатие может стать причиной деформации вешалки или стойки.

Для наведения стрелок на брюках закрепите брюки.

Установите универсальную щетку.

Нажмите на ручку, зажмите линию стрелки и аккуратно водите щеткой вверх и вниз, чтобы прогладить их.

РЕГУЛИРОВКА МОЩНОСТИ ПАРА

1. Поворачивайте регулятор потока до нужного состояния.

ВНИМАНИЕ! После установки потока пара, попробуйте проверить отпаривание с внутренней стороны ткани.

2. Возьмите насадку-распылитель, расположите её на расстоянии 15-20 см от одежды. Установите необходимую температуру, пар будет выходить из неё.

3. Слегка прижмите насадку-распылитель к одежде и двигайте ее вверх и вниз со скоростью, достаточной для про-

никновения пара в ткань и разглаживания изделия. Медленно перемещайте насадку-распылитель от верха одежды к низу до удаления всех складок и очищения. Для наведения стрелок на брюках закрепите брюки и установите универсальную щетку, далее нажмите на ручку, зажмите линию стрелки и аккуратно водите щеткой вверх и вниз, чтобы прогладить их (рис. 1-3).



рис. 1



рис. 2




рис. 3

4. После отпаривания основной части изделия, перейдите к мелким деталям, отпаривая их сверху вниз. Чтобы отпарить воротник, отогните его назад, придерживая один конец рукой, и передвигайте насадку-распылитель в горизонтальном направлении. Соблюдайте осторожность при работе с горячим паром.

ВНИМАНИЕ! Никогда не снимайте резервуар для воды, пока весь пар не будет выпущен.

НАПОЛНЕНИЕ РЕЗЕРВУАРА ВОДОЙ

Когда вода израсходована, пар не будет выходить. Для продолжения использования отпаривателя необходимо пополнить резервуар, для этого используйте следующее руководство:

1. Отключите отпариватель от электрической сети.
2. Дождитесь выхода остаточного пара (до остановки шипящего шума, создаваемого паром).
3. Извлеките резервуар, придерживая его за ручку. Залейте воду.
4. Установите резервуар обратно.
5. Подключите отпариватель к электрической розетке, подождите 2 минуты и продолжайте использовать его.

ОТКЛЮЧЕНИЕ

1. Установите регулятор температуры в положении «Выкл».
2. Отключите шнур питания.
3. Дождитесь охлаждения отпаривателя в течение 40 минут.
4. Снимите вешалку для одежды и держатель насадки-распылителя.
5. Ослабьте два верхних устройства фиксации. Нажмите на вершину телескопической стойки; стойка сложится, далее заблокируйте зажимы фиксации.
6. Отсоедините телескопическую стойку от отпаривателя.
7. Снимите резервуар, вылейте остатки воды.
8. Уберите отпариватель в удобное место для хранения.

ОЧИСТКА

1. После использования отпаривателя, установите регулятор температуры в положение «Выкл».
2. Отключите устройство от электрической сети.
3. Дождитесь полного охлаждения (как минимум 40 мин).
4. Снимите резервуар для воды.

ВНИМАНИЕ! Не снимайте резервуар для воды до момента полного остыивания пара и горячей воды, возможно получение ожогов!

5. Смешайте раствор 50% уксуса и 50% воды. В большинстве случаев 1.5 л раствора будет достаточно.

6. Заполните резервуар раствором и подождите 30 мин.

7. Через 30 мин вылейте раствор, а затем промойте резервуар пресной водой.

8. Промывайте резервуар с пресной водой до тех пор, пока не исчезнет запах уксуса.

9. Если поверхность отпаривателя загрязнена, рекомендуем использовать сухую ткань для очистки.

Для продления срока службы Вашего отпаривателя, мы рекомендуем производить эту процедуру, по меньшей мере, один раз в месяц.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данный прибор предоставляется гарантия 18 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на дефекты материала и недостатки при изготовлении. В рамках настоящей гарантии изготовитель обязуется отремонтировать или заменить любую деталь, которая была признана неисправной. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если прибор применялся в соответствии с данным руководством по эксплуатации, в него не были внесены изменения, он не ремонтировался, не разбирался неуполномоченными на то специалистами, и не был поврежден в результате неправильного обращения с ним. А также сохранение полная комплектность изделия.

Гарантия не распространяется на естественный износ изделия, а также на механические повреждения; воздействие внешней или агрессивной среды; повреждения, вызванные избыточным напряжением сети. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью и подписью продавца на гарантийном талоне. Гарантийный ремонт не влияет на продление гарантийного срока и не инициирует начало новой гарантии.

Согласно п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей», производителем установлен минимальный срок службы для данного прибора, который составляет не менее 2 лет с момента производства при условии, что эксплуатация изделия производится в строгом соответствии с настоящим руководством по эксплуатации и предъявляемыми техническими требованиями.

Внимание! Установленный производителем срок службы прибора составляет два года со дня приобретения, при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством и применимыми техническими стандартами.

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенному на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 9 знаков. 1-й и 2-й знаки обозначают месяц, 3-й и 4-й — год выпуска продукта.

УТИЛИЗАЦИЯ

Упаковочные материалы являются экологически чистыми и могут быть переработаны.

Товары с указанным символом не должны утилизироваться вместе с обычными бытовыми отходами. Для дальнейшей переработки этих продуктов, необходимо сдать их на специализированный сборочный пункт.



С адресами и телефонами авторизованных сервисных центров и полным ассортиментом продукции вы можете ознакомиться на сайтах:
WWW.KROMAX.SE, WWW.ENDEVER.SU, WWW.KROMAX.RU, 8(800)-5555-88-3

Изготовитель: Evolution Technology Co., Ltd. / Эволюшен Технолоджи Ко Лтд, Китай, Шанхай, Мейшэнг, 177, стр.3, этаж 6, офис 631

Импортер: ООО «Влкгрупп», 141009, Московская область, г. Мытищи, Олимпийский пр-кт, стр. 10, помеш. 9.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Прежде чем обратиться в Сервисный центр, пожалуйста, попробуйте самостоятельно устранить неполадки в работе пароочистителя, руководствуясь следующей таблицей:

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Прибор не работает	Отключено сетевое питание или перегорел предохранитель	Проверить и убедиться в наличии питания или исправности предохранителя
	Не подключена розетка или вилка плохо вставлена в розетку	Проверить надежность подключения к сети
	Неисправность розетки	Проверить исправность розетки
Прибор включен, но струя подачи пара отсутствует	Недостаточный уровень воды в резервуаре	Долить необходимое количество воды
	Сильно зажат шланг подачи пара	Распрямить шланг подачи пара
Из насадки-распылителя капает вода	Установленная температура является слишком низкой	Повторно выполните процедуру настройки температуры, используя данное руководство
	Не выдержано время нагрева пара	Выдержать время
Отпариватель повреждает одежду	Установленная температура является слишком высокой	Повторно выполните процедуру настройки температуры, используя данное руководство
Недостаточное количество, прерывающийся поток пара или отсутствие пара	Недостаточный уровень воды в баке	Долить необходимое количество воды
	Сильно зажат шланг подачи пара	Распрямить шланг подачи пара

